

# Wirless Door Detector Plus

Quick Start Guide

V1.0.0



## English

### 1 Checklist

### 2 Structure

| No. | Name            | No. | Name       |
|-----|-----------------|-----|------------|
| 1   | Indicator       | 5   | Back cover |
| 2   | Peripheral port |     |            |
| 3   | On/off switch   |     |            |
| 4   | Tamper switch   |     |            |

### 3 Installation







#### 3.1 Adding the Door Detector to the Hub and Testing Signal Strength

- Make sure that you have added the hub to the DMSS or Dolynk Care.
- Make sure that the version of the DMSS app is 1.99.400 or later, and the hub is V1.001.0000005.0 or later.

#### 3.2 Installing the Door Detector

Scan the QR code on the package to receive the user's manual for more information on the device and its installation procedures.

### 4 Replacing the Battery



## Français

### 1 Liste de contrôle

### 2 Structure

| N° | Nom                       | N° | Nom           |
|----|---------------------------|----|---------------|
| 1  | Voyant                    | 5  | Capot arrière |
| 2  | Port périphérique         |    |               |
| 3  | Interrupteur marche/arrêt |    |               |
| 4  | Contact Antisabotage      |    |               |

### 3 Installation

#### 3.1 Ajout du Détecteur de porte à la centrale et test de la force du signal

- Veillez à ajouter la centrale dans l'application DMSS ou Dolynk Care.
- Assurez-vous que la version de l'application DMSS est égale ou supérieure à 1.99.400 et que celle de la Centrale est égale ou supérieure à V1.001.0000005.0.

#### 3.2 Installation du Détecteur de porte

Scannez le code QR figurant sur le paquet pour obtenir le mode d'emploi et de plus amples informations sur l'appareil et sur les procédures d'installation.

### 4 Remplacer la pile

## Español(EU)

### 1 Lista de verificación

### 2 Estructura

| N°. | Nombre                           | N°. | Nombre       |
|-----|----------------------------------|-----|--------------|
| 1   | Indicador                        | 5   | Tapa trasera |
| 2   | Puerto periférico                |     |              |
| 3   | Interruptor de encendido/apagado |     |              |
| 4   | Anti-sabotaje                    |     |              |

### 3 Instalación

#### 3.1 Añadir el detector de puerta a la central de alarmas y comprobar la intensidad de la señal

- Asegúrese de haber añadido el hub de alarma a la aplicación DMSS o Dolynk Care.
- Compruebe que la versión de la aplicación DMSS es la 1.99.400 o posterior, y que la de la estación base es V1.001.0000005.0 o superior.

#### 3.2 Instalación del detector de puerta

Escanee el código QR del paquete para recibir el manual del usuario y obtener más información sobre el dispositivo y sus procesos de instalación.

### 4 Sustitución de la pila

## Español(LA)

### 1 Lista de verificación

### 2 Estructura

| N.º | Nombre                           | N.º | Nombre             |
|-----|----------------------------------|-----|--------------------|
| 1   | Indicador                        | 5   | Cubierta posterior |
| 2   | Puerto periférico                |     |                    |
| 3   | Interruptor de encendido/apagado |     |                    |
| 4   | Interruptor antisabotaje         |     |                    |

### 3 Instalación

#### 3.1 Adición del detector de puerta al concentrador y prueba de intensidad de la señal

- Asegúrese de que haya agregado el concentrador a la aplicación DMSS o Dolynk Care.
- Asegúrese de que la versión de la aplicación DMSS sea 1.99.400 o superior y que el concentrador sea V1.001.0000005.0 o superior.

#### 3.2 Instalación del detector de puerta

Escanee el código QR en el paquete para recibir el manual de usuario y obtener más información sobre el dispositivo y sus procedimientos de instalación.

### 4 Reemplazo de la batería

## Italiano

### 1 Lista di controllo

### 2 Struttura

| N. | Nome                           | N. | Nome                 |
|----|--------------------------------|----|----------------------|
| 1  | Indicatore                     | 5  | Coperchio posteriore |
| 2  | Porta per periferiche          |    |                      |
| 3  | Interruttore acceso/spento     |    |                      |
| 4  | Interruttore anti-manomissione |    |                      |

### 3 Installazione

#### 3.1 Aggiunta del rilevatore per porte alla centralina e verifica della potenza del segnale

- Assicurarsi di aver aggiunto la centralina all'app DMSS o DoLynk Care.
- Assicurarsi che la versione dell'app DMSS sia 1.99.400 o successive e che quella della centralina sia pari alla V1.001.0000005.0 o superiore.

#### 3.2 Installazione del rilevatore per porte

Scansionare il codice QR sulla confezione per ricevere il manuale utente contenente altre informazioni sul dispositivo e le sue procedure di installazione.

### 4 Sostituzione della batteria

## Türkçe

### 1 Kontrol Listesi

### 2 Yapı

| No. | İsim                                                     | No. | İsim       |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1   | Gösterge                                                 | 5   | Arka kapak |
| 2   | Çevre birimi bağlantı noktası(Uç birim bağlantı noktası) |     |            |
| 3   | Açma/Kapatma anahtarı                                    |     |            |
| 4   | Kurcalama anahtarı                                       |     |            |

### 3 Kurulum

#### 3.1 Kapı Dedektörünü Hub'a Ekleme ve Sinyal Gücünü Test Etme

- Hub'ı DMSS veya DoLynk Care'e eklediğinizden emin olun.
- DMSS uygulamasının sürümünün 1.99.400 veya üzeri olduğundan ve hub'ın V1.001.0000005.0 veya üzeri olduğundan emin olun.

#### 3.2 Kapı Dedektörününün Takılması

Cihaz ve kurulum prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunu almak üzere ambalajın üzerindeki QR kodunu tarayın.

### 4 Pilin Değiştirilmesi

## Polski

### 1 Lista elementów

### 2 Struktura

| Nr | Nazwa                  | Nr | Nazwa         |
|----|------------------------|----|---------------|
| 1  | Wskaźnik               | 5  | Pokrywa tylna |
| 2  | Port peryferyjny       |    |               |
| 3  | Włącznik/wyłącznik     |    |               |
| 4  | Przełącznik sabotażowy |    |               |

### 3 Instalacja

#### 3.1 Dodawanie kontaktronu do centrali i testowanie siły sygnału

- Upewnij się, że dodałeś centralkę do DMSS lub DoLynk Care.
- Upewnij się, że wersja aplikacji DMSS to 1.99.400 lub nowsza, a centrali to V1.001.0000005.0 lub nowsza.

#### 3.2 Instalacja kontaktronu

Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby otrzymać instrukcję obsługi, w której znajdziesz więcej informacji o urządzeniu i procedurach jego instalacji.

### 4 Wymiana baterii

## Hrvatski

### 1 Kontrolni popis

### 2 Struktura

| Br. | Naziv                             | Br. | Naziv             |
|-----|-----------------------------------|-----|-------------------|
| 1   | Indikator                         | 5   | Stražnji poklopac |
| 2   | Periferni ulaz                    |     |                   |
| 3   | Prekidač za uklj./isklj           |     |                   |
| 4   | Prekidač za neovlašteno rukovanje |     |                   |

### 3 Ugradnja

#### 3.1 Dodavanje detektora za vrata hub-u i testiranje jačine signala

- Provjerite jeste li dodali hub u aplikacije DMSS ili DoLynk Care.
- Provjerite je li verzija aplikacije DMSS 1.99.400 ili novija te je li hub V1.001.0000005.0 ili noviji.

#### 3.2 Instaliranje detektora za vrata

Skenirajte QR kod na pakiranju kako biste primili korisnički priručnik za više informacija o uređaju i postupcima postavljanja.

### 4 Zamjena baterija

## Čeština

### 1 Kontrolní seznam

### 2 Struktura

| Č. | Název                                       | Č. | Název      |
|----|---------------------------------------------|----|------------|
| 1  | Indikátor                                   | 5  | Zadní kryt |
| 2  | Periferní port                              |    |            |
| 3  | Vypínač                                     |    |            |
| 4  | Spínač ochrany proti neoprávněné manipulaci |    |            |

### 3 Montáž

#### 3.1 Přidání detektoru otevření dveří do hubu a test síly signálu

- Zkontrolujte, že jste přidali hub do aplikace DMSS nebo DoLynk Care.
- Ověřte, že verze aplikace DMSS je 1.99.400 nebo pozdější a že hub je V1.001.0000005.0.

#### 3.2 Instalace detektoru otevření dveří

Naskenováním kódu QR na obalu získáte uživatelskou příručku obsahující další informace o zařízení a o postupech instalace.

### 4 Výměna baterie

## Nederlands

### 1 Controlelijst

### 2 Structuur

| Nr. | Naam                       | Nr. | Naam         |
|-----|----------------------------|-----|--------------|
| 1   | Indicator                  | 5   | Achterklepje |
| 2   | Aansluiting randapparatuur |     |              |
| 3   | Aan/Uit schakelaar         |     |              |
| 4   | Sabotageschakelaar         |     |              |

### 3 Installatie

#### 3.1 Deurdetector aan de hub toevoegen, en signaalsterkte testen

- Zorg ervoor dat je de hub aan de DMSS app, of de DoLynk Care app, hebt toegevoegd.
- Zorg ervoor dat de DMSS-app versie 1.99.400 of hoger is, en de hub v1.001.0000005.0 of hoger is.

#### 3.2 Deurdetector installeren

Scan de QR code voor de met meer informatie over het apparaat en installatie.

### 4 De batterij vervangen

## Português

### 1 Lista de verificação

### 2 Estrutura

| Nº | Nome                      | Nº | Nome           |
|----|---------------------------|----|----------------|
| 1  | Indicador                 | 5  | Tampa traseira |
| 2  | Porta periférica          |    |                |
| 3  | Botão de ligar/desligar   |    |                |
| 4  | Interruptor anti-violação |    |                |

### 3 Instalação

#### 3.1 Adicionar o contacto magnético à central e testar a intensidade do sinal

- Assegure-se de que a central foi adicionada à DMSS ou DoLynk Care.
- Assegure-se de que a versão da aplicação DMSS é a 1.99.400 ou posterior e a versão da central é a V1.001.0000005.0 ou posterior.

#### 3.2 Instalar o contacto magnético

Leia o código QR na embalagem para obter o manual do utilizador para mais informação sobre o dispositivo e as suas instruções de instalação.

### 4 Substituir a bateria

## Deutsch

### 1 Checkliste

### 2 Aufbau

| Nr. | Name                       | Nr. | Name                  |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------|
| 1   | Anzeige                    | 5   | Rückseitige Abdeckung |
| 2   | Anschluss für Zusatzgeräte |     |                       |
| 3   | Ein-/Ausschalter           |     |                       |
| 4   | Sabotageschalter           |     |                       |

### 3 Montage

#### 3.1 Hinzufügen des Türmelders zum Hub und Testen von Signalstärke

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Hub zu DMSS oder DoLynk Care hinzugefügt haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Version der DMSS-App 1.99.400 oder höher und die von Hub V1.001.0000005.0 oder höher ist.

#### 3.2 Installation des Türmelders

Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung, um das Benutzerhandbuch mit weiteren Informationen zum Gerät und seinen Installationsverfahren zu erhalten.

### 4 Batterie austauschen